




La Chaîne Lumière :

Voir ci-dessous le schéma de principe de la chaîne lumière :




Le courant électrique parvient à l'armoire de puissance et de distribution. Il est ensuite distribué aux **gradateurs** par des câbles spécifiques d'alimentation en triphasé (3 câbles de Phase, 1 Neutre et 1 Prise de Terre) et grâce à une prise dite **P17**. Les **prolongateurs** (ou « rallonges ») sont branchés aux projecteurs et à l'autre bout branchés aux gradateurs. Le **câble DMX** (liaison de commande de la **console** vers les gradateurs) est branché au premier gradateur. Ce câble DMX comporte une fiche mâle et une fiche femelle : La fiche mâle du câble DMX se branche toujours dans la console et la fiche femelle dans le premier gradateur.


La console envoie des informations vers le gradateur qui laisse alors passer dans ses **circuits** des intensités correspondant aux ordres reçus de la console (tel circuit, telle intensité). Il y a toujours un ordre d'entrée des informations : elles sortent de la console et entrent dans le premier gradateur, en ressortent et entrent dans le deuxième gradateur, et ainsi de suite ... Entre chaque gradateur, il existe un **raccord DMX** (sortie du premier gradateur : fiche mâle / entrée dans le deuxième gradateur : fiche femelle).



Il faut toujours choisir de commencer le montage d'une chaîne lumière soit par la console soit par les sources (projecteurs) et il ne faut jamais commencer le montage au milieu de la chaîne, par les gradateurs par exemple. Sinon, on peut vite se retrouver dans un beau bazar :



Les câbles « **multipaires** » correspondent à une simplification du câblage ... même si on n'en a pas toujours l'impression quand on fait des nœuds dans sa tête et dans la numérotation des lignes !!! Mais sans multipaire, alors là, c'est pire !



 Théoriquement, sur un tableau électrique, nous n'avons jamais à raccorder des conducteurs autrement qu'avec les prises adéquates. Néanmoins, au cas où ça arrive, ça ne nuit pas de rappeler les codes couleur pour les conducteurs électriques :

 **Jaune-Vert : Terre**

 **Bleu = Neutre**

 **Rouge = Phase**

 **Brun = Phase**

 **Noir = Phase**


 Il y a un ordre pour brancher les conducteurs électriques :

Branchement : / ① Terre / ② Neutre / ③ Phase / ④ Phase / ⑤ Phase

Débranchement : / ① Phase / ② Phase / ③ Phase / ④ Neutre / ⑤ Terre
(=ordre inverse du branchement)

Sur une armoire électrique, s'il est facile de repérer le neutre, il vaut mieux tout de même le tester avec un voltmètre puis respecter scrupuleusement les codes couleurs au moment du branchement.

 Si travail de branchement il doit y avoir, il doit être fait après avoir mis l'installation hors tension !! ... Tudju !



→ **Fiches** à venir (**7.2, 7.3** ...) sur les éléments de la chaîne lumière (Console, DMX 512, gradateurs, prolongateurs etc.) ...